

1

Componentes

① Asiento	⑤ Ruedas
② Respaldo	⑥ Estrella
③ Contacto permanente	⑦ Cilindro Gas + Capuchón
④ Perilla de Asiento y Respaldo (2)	⑧ Bulón espaldao con

2

Perilla 1
1 Bulón

Caja

Armado

- Utilizar la caja como apoyo para atornillar el respaldo con el asiento.

3

Perilla 2

Caja

- Colocar el respaldo al contacto permanente y ajustar la Perilla 2 en la altura deseada.

4

- Colocar el cilindro de gas en la estrella.

5

- Colocar el asiento armado en el cilindro.

6

R
Contacto Permanente
Regula el ángulo (3)

Respaldo regula
la altura (1)
y la profundidad (2)

Regulación
de altura
del asiento

Servicio
Post-Venta
GARANTIZADO

12
meses

Exclusiva
GARANTÍA
Portantino®

...y a disfrutar
una nueva
Portantino

