

1

Partes de la silla

1 Asiento	5 Estrella
2 Respaldo	6 Cilindro Gas + Capuchón
3 Tornillos x 2	
4 Ruedas	

Herramienta para montaje no provista:
★ Destornillador Tork.Medida T30

2

2 tornillos | ★ T30

Armado de la silla

- Utilizar la caja como apoyo para atornillar el respaldo con el asiento.

3

2 tornillos | ★ T30

Caja

girar con precaución.

- Atornillar el respaldo al asiento.

4

- Colocar el cilindro de gas en la estrella.

5

- Colocar el asiento y respaldo armado en el cilindro.

6

Movimiento del basculante

...y a disfrutar una nueva **Portantino**

Servicio Post-Venta **GARANTIZADO**

12 meses Exclusiva **GARANTÍA** Portantino*

Activa o traba el basculante.

Regulación de altura del asiento.

