



1



Componentes

- ① Asiento + Respaldo
- ② Columna + Plato

2



Armado

- Colocar el pistón de la columna haciendo coincidir en el agujero de la estructura. Ajustar.

3



...y a disfrutar
una nueva
Portantino



Servicio
Post-Venta
GARANTIZADO

12
meses

Exclusiva
GARANTÍA
Portantino®

